

Después de leer el siguiente artículo [Cómo construir una computadora - wikiHow](#) , deberás de contestar a las siguientes preguntas en base a lo que en él se comenta. Una vez que termines, deberás de exportar el documento a pdf y subirlo a la correspondiente tarea.

1. ¿Cuál es el primer paso en la construcción de una computadora?

El primer paso en la construcción de una computadora es determinar el uso previsto de la misma. Antes de comprar componentes o establecer un presupuesto, es esencial saber para qué se va a utilizar la computadora.

2. ¿Por qué es importante determinar el uso previsto de la computadora antes de comprar componentes?

Es importante determinar el uso previsto de la computadora porque los componentes y el presupuesto variarán según las necesidades. Una computadora estándar de escritorio difiere en componentes de una utilizada para tareas de edición o juegos. Determinar el uso ayuda a tomar decisiones informadas sobre qué componentes comprar.

3. ¿Qué consideraciones debes tener al establecer un presupuesto para tu construcción de computadora?

Al establecer un presupuesto, debes considerar cuánto estás dispuesto a gastar y definir un límite máximo y mínimo. También debes ser consciente de las oportunidades de inversión a largo plazo, como comprar componentes de mayor calidad si están en oferta.

4. ¿Qué componentes básicos necesitas para construir una computadora?

Los componentes básicos para construir una computadora incluyen: procesador, placa madre, memoria RAM, disco duro o SSD, fuente de alimentación, caja, tarjeta gráfica (opcional para ciertos usos) y sistema de enfriamiento (si es necesario).

5. ¿Dónde puedes comprar componentes de computadora?

Puedes comprar componentes de computadora en tiendas físicas como Best Buy o en línea en sitios como Amazon, eBay o NewEgg. También puedes considerar la compra de partes usadas si están en buenas condiciones.

6. ¿Por qué es importante investigar sobre cada componente antes de comprarlo?

Es importante investigar sobre cada componente antes de comprarlo para asegurarse de que sea compatible con otros componentes, cumpla con los requisitos de rendimiento y sea adecuado para el uso previsto. Las revisiones y opiniones de otros usuarios pueden ayudar a tomar decisiones informadas.

7. ¿Qué función desempeña el procesador en una computadora?

El procesador actúa como el "cerebro" de la computadora, procesando datos y ejecutando instrucciones. Cuanto más rápido sea el procesador en gigahercios (GHz), más rápido podrá procesar datos y utilizar la memoria RAM.

8. ¿Cuál es la diferencia entre DDR3 y DDR4 hablando de memoria RAM?

DDR3 y DDR4 son tipos de memoria RAM. La principal diferencia radica en la velocidad y eficiencia. DDR4 es más rápido y eficiente que DDR3, lo que significa un mejor rendimiento. Sin embargo, la elección depende de la compatibilidad con la placa madre.

9. ¿Qué es un disco de estado sólido (SSD) y en que se diferencia de un disco duro tradicional?

Un disco de estado sólido (SSD) es un tipo de almacenamiento que utiliza memoria flash en lugar de discos magnéticos giratorios como los discos duros tradicionales. La principal diferencia es que los SSD son considerablemente más rápidos y confiables en la lectura y escritura de datos, lo que

mejora el rendimiento general del sistema. Los discos duros tradicionales son más económicos y tienen una mayor capacidad de almacenamiento, pero son más lentos en comparación.

10. ¿Por qué necesitas una fuente de alimentación en una computadora?

La fuente de alimentación proporciona energía eléctrica a todos los componentes individuales de la computadora, permitiendo que funcionen correctamente. Es esencial para convertir la energía eléctrica de la toma de corriente en voltajes y corrientes adecuados para alimentar la placa madre, la CPU, la memoria RAM, las unidades de almacenamiento y otros componentes.

11. ¿Cuándo es necesario una tarjeta gráfica dedicada en una computadora?

Una tarjeta gráfica dedicada es necesaria cuando se requiere un rendimiento gráfico superior, como para juegos, edición de video o diseño 3D. La mayoría de las computadoras regulares vienen con gráficos integrados en el procesador (GPU), que son suficientes para tareas cotidianas, pero para aplicaciones gráficas intensivas, una tarjeta gráfica dedicada es esencial.

12. ¿Para qué se utiliza un sistema de enfriamiento en una computadora?

Un sistema de enfriamiento se utiliza para mantener la temperatura interna de la computadora en un rango seguro. Evita que los componentes, como el procesador, se sobrecalienten, lo que puede dañarlos o reducir su rendimiento. Es especialmente importante en computadoras utilizadas para juegos o tareas de edición intensivas.

13. ¿Qué precaución debes tomar al trabajar con componentes electrónicos para evitar daños por electricidad estática?

Debes tomar precauciones para evitar descargas electrostáticas (ESD) que puedan dañar los componentes electrónicos. Esto incluye utilizar una pulsera antiestática o tocar una superficie metálica conectada a tierra antes de manipular los componentes. Evita tocar los pines o resistencias de los componentes directamente.

14. ¿Dónde debes aplicar pasta térmica en el proceso de ensamblaje?

La pasta térmica se aplica en el procesador (CPU) antes de instalar el disipador de calor. Se coloca un pequeño punto de pasta térmica en la parte superior del CPU antes de instalar el disipador de calor. Esto ayuda a mejorar la transferencia de calor desde el CPU al disipador para mantener la temperatura bajo control.

15. ¿Cuándo debes conectar la fuente de alimentación a los componentes de la computadora?

Debes conectar la fuente de alimentación a los componentes después de haber instalado todos los componentes internos, como la placa madre, la CPU, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, etc. La fuente de alimentación proporciona energía a todos estos componentes.

16. ¿Cómo debes asegurar la placa madre en la carcasa de la computadora?

Debes asegurar la placa madre en la carcasa utilizando tornillos que se ajustan a través de los agujeros de montaje en la placa madre y los separadores en la carcasa. Esto garantiza que la placa madre quede firmemente sujeta en su lugar.

17. ¿Qué cables debes conectar en la placa madre al montar la caja de la computadora?

Debes conectar los cables de la caja en la placa madre para funciones como los puertos USB, los interruptores de encendido y reinicio, el LED de encendido, las luces del disco duro y el cable de audio. La documentación de la placa madre te indicará dónde se deben conectar estos cables.

18. ¿Cuál es el paso final después de conectar todos los componentes internos?

El paso final después de conectar todos los componentes internos es asegurarte de que ningún cable interfiera con la circulación de aire dentro de la caja y luego cerrar la caja de la computadora.

19. ¿Qué pasos debes seguir para encender y ejecutar la computadora después de ensamblarla?

Para encender la computadora, debes conectarla a un tomacorriente, conectar el monitor y presionar el botón de encendido de la computadora. Si todo se ha ensamblado correctamente, la computadora debería arrancar. Si hay problemas, es importante revisar las conexiones y componentes.

20. ¿Por qué es importante instalar controladores después de instalar el sistema operativo?

Después de instalar el sistema operativo, es importante instalar los controladores para que los componentes de la computadora funcionen correctamente. Los controladores son software que permite que el sistema operativo se comuniquen con el hardware, asegurando un rendimiento óptimo y la funcionalidad de todos los componentes.

Carlos López Frieiro